

Artikelnummer: 50508, 51502, 51504, 51508

Interactive Getting Started Guide

Denna svenska startguide ska ses som ett komplement till originalet som medföljer i paketet.



Det finns fyra delar du bör känna till när det gäller SmartPen:



SmartPen
och papper



Livescribe™
Desktop



Dela



SmartPen
program

Starta din SmartPen

Strömbrytare

MICRO USB Kabel



Mikrofon

Inbyggd högtalare




Tips:


Om din SmartPen inte startar behöver du kanske ladda den först. För att ladda pennan startar du din dator och ansluter din SmartPen till datorn med USB kabeln som medföljer. Det kan ta upp till 2,5 timmar att ladda den fullt.

Knapparna i denna guide fungerar på riktigt. Använd din Smartpen för att trycka med spetsen i de fält som har en orange kantlinje. Obs! Gäller endast för Echo SmartPen. För Wifi SmartPen se Kom igång med Wifi SmartPen.

Säll i din Smartpen



Tryck på knapparna för att lyssna på tips för din SmartPen (svensk röst går inte att få).



Det är viktigt att ställa in tid och datum i din SmartPen. Dina inspelade noteringar är tidsstämplade med den dag du gjorde dem.



Paper Replay del 1: Lär dig mer om Paper Replay

Vad är Paper Replay?



Hur kan jag spela in?



Hur sparar jag en
Paper Replay notering?



Hur kan jag dela en
Paper Replay notering?

Var kan jag lära mer om Paper Replay?





PaperReplay del 2: Spela in en notering

1. Tänk på en favoriträtt och varför du tycker om den.
2. Gör dig redo för att skriva och prata.
3. **Tryck** på knappen **record+(spela in)**.



record stop

4. **Skriv** namnet på din favoriträtt på en rad nedanför.

5. Samtidigt som du skriver säger du namnet på rätten och förklarar varför du tycker om den.
6. **Tryck** på knappen **stop+**.
7. **Tryck** på dina skrivna ord i noteringen.






PaperReplay del 3: Spela inspelningar

Hur kan jag spela upp inspelade ljud?



Tryck på första ordet
i noteringen för att
höra faster Lucy
beskriva sitt recept.





Paper Replay del 4:

Hur kan jag ändra i uppspelningen?



Tryck på dessa knappar för att höra hur Lucys inspelning ändrar sig.



Uppspelningsknappar

pause stop
(Pausa) (Stoppa)

jump
(Hoppa)



0% Hoppa till position 100%



bokmärke



playback speed
(Hastighet)



Volume
(Volym)



Obs! Steg 5 gäller endast Echo Smart Pen:

**Ladda ner Livescribe
Desktop från
www.livescribe.com/install
och följ instruktionerna för
installationen**



Med Livescribe Desktop kan du:

Spara och spela upp
noteringar på din dator

Söka efter nyckelord i dina
handskrivna noteringar

Organisera och sköta dina noteringar

Exportera dina noteringar och ljudinspelningar

Ladda upp noteringar och ljudinspelningar till
ditt Livescribe konto





SmartPen program

Vad är SmartPen program?




Gör din Echo™ smartpen ännu smartare.
Ladda ner de senaste programmen
från www.livescribe.com/store





Hur jag startar ett SmartPen program: Piano

1. **Dubbeltryck** (tryck 2 ggr på samma punkt) inom en sekund på **mittpunkten (D)** i **Navigeringsfiguren** nedanför.



2. **Tryck på pil ner** tills du ser %Piano+ i pennans fönster.

3. **Tryck på pil höger** för att starta Piano.

4. Följ instruktionerna som spelas upp och i pennans fönster för att rita ditt piano.



5. Tryck på pianot för att spela den?

6. Kan jag rita kors-förtecken och b-förtecken?



Sätta upp Livescribe konto och registrera din Echo

SmartPen Obs! Gäller endast för Echo SmartPen. För Wifi SmartPen se **Å Kom igång med Wifi SmartPen**.

Anslut din Echo SmartPen till din dator med den medföljande USB kabeln. Följ instruktionerna som visas för att fullfölja registreringen.

Med en registrerad SmartPen och ett Livescribe konto kan du:

Dela dina Paper Replay noteringar som pencasts på:

www.livescribe.com/community

Skapa ett personligt MyLivescribe konto med 500MB fritt diskutrymme

Dela dina noteringar och ljudinspelningar online (privat eller publikt)

Ladda ner och installera de senaste programmen från Livescribe application store på:

www.livescribe.com/store

Behöver du mer information?

Besök www.livescribe.com/support för att läsa användarmanualer, titta på instruktionsvideor eller bläddra i knowledge base (kunskapsbanken). Anslut med Livescribe på Facebook och Twitter.

Gratulerar! Du är färdig att börja använda din SmartPen.

Sök efter tillbehör för att underlätta för din Livescribe SmartPen online:

- **Dot paper products**



- **3-D Recording Headset**
De inbyggda mikrofonerna i bägge hörlurarna är perfekta för inspelningar på långt avstånd och uppspelningar i stora salar, konferensrum eller annan bullrig miljö.
- **Smartpen cases**
- **Ink cartridge refills (bläckpatroner)**

Svensk TalTeknologi AB
Biblioteksgatan 4
374 35 Karlshamn
+46 (0) 454 30 08 08
www.svensktalteknologi.se

tretac Interface AB
Biblioteksgatan 4
374 35 Karlshamn
+46 (0) 454 30 08 08
www.tretac.com

